


ferda10



TABULKA NpVSTIDEL

n vřstidlo	km
1L,2L	138.930
S2	138.434
S4	138.415
S6,S1	138.396
Se2	0.112
S5	138.289
S3	138.284
Sc7a	137.897
Sc5a	137.885
Se3	137.757

TABULKA NpVSTIDEL

n vřstidlo	km
Lc3	137.743
Lc7a	137.752
Lc5a	137.715
Lc2,Lc4	137.695
Lc1	137.570
Se4	137.483
Sc105	137.486
Sc107	137.400
Sc109	137.378
Sc103	137.340

Přiloha islo
9—Trač.plán č.1/9

Přiloha islo
12/Tr.plán č.12

Přiloha islo
10—Tra.pl n .1/10

TABULKA NpVSTIDEL

n vřstidlo	km
Se5,Se6,Se7	137.350
Lc103	137.216
Lc105	137.185
L109	137.146
L107	137.114
L105a	136.904
L103a	136.889
L101	136.809
2S,1S	136.450

Přiloha islo
11—Tra.pl n .1/11

Tra	Přerov — Břeclav
Traovi řsek / řst	Huřtřnovice — Starě Město
TUDU	240122 Tra.pl n islo 1
FIDU	Vřkres islo 38

Tra	Přerov — Břeclav
Traovi řsek / řst	Starě Město
TUDU	240121 Tra.pl n islo 1
FIDU	Vřkres islo 39

Tra	Přerov — Břeclav
Traovi řsek / řst	Starě Město
TUDU	240121 Tra.pl n islo 1
FIDU	Vřkres islo 40

Tra	Přerov — Břeclav
Traovi řsek / řst	Starě Město
TUDU	240121 Tra.pl n islo 1
FIDU	Vřkres islo 41