


Dieser Antrieb ist ohne Endabschaltung.
Bitte benutzen Sie das blaue Stellpult
des VEB Modellgleis, wodurch die End-
abschaltung garantiert ist.

Provoz pouze na impulsní / momentní /
dotek. Používejte modrých stavítek
VEB Modellgleis kde je vypnutí proudu
zaručeno.

Výhybkový provoz je založen pouze na
impulsním / momentním / doteku. Při
trvalém zapojení proudu cívky se spálí!
Plánek zapojení je vytištěn na zadní
straně krabičky. Napětí 16 V střídavého
proudu. Přestavník je snímatelný a je
možno jej případně použít z obou stran
výhybky. Pro zpětné hlášení jsou na
podélné straně přestavníku kontakty a
na užší straně +pól.

VEB MODELLGLEIS-
UND WERKZEUGBAU
836 SEBNITZ NDR



- ① Weiche links
- ② Weiche rechts
- ③ Außenbogen-Weiche
- ④ Innenbogen-Weiche rechts und links

Schaltung mit Rückmeldung für **Auf- u. Abbau-**Anlagen

